

AQUATIMER

Goed dat je duurzamer met water en energie wilt omgaan! De AQUATIMER helpt je snel met besparen.

Makkelijk aansluiten in 3 stappen


1.



Draai de doucheslang los van de douchekraan.

Wanneer dat met de hand niet lukt, gebruik je eventueel een tang en een lap.

2.




Monteer de AQUATIMER met de knop naar voren aan de douchekraan.

Draai de wartel van de AQUATIMER alleen met de hand goed aan.

Houd de AQUATIMER vast zodat deze niet verdraait.

3.



Bevestig de doucheslang aan de AQUATIMER.

Raadpleeg voor het aansluiten de video op www.aquatimer.nl of scan de QR-code.



Gebruik



Stel je gewenste douchetijd in op de AQUATIMER.



Draai de douchekraan open.



De waterstroom stopt vanzelf als de tijd verstreken is.



Draai de douchekraan dicht.

Specificaties

TIJDSINTERVAL	0 ... 15 minuten (tot 12 minuten gemarkeerd)
WATERDRUK	0,5 ... 5 bar
TEMPERATUUR	60 °C maximaal
AFMETINGEN	73 x 54 x 84 mm (h x b x d)
AANSLUITINGEN	½" / G½ (standaard doucheaansluiting)

